

SE OBS! PÅ GRUND AV LEKSAKENS STORLEK BÖR DEN INTE ANVÄNDAS AV BARN ÖVER 3 ÅR.

VARNING! Leksaken ska användas med försiktighet och kräver stor koncentration för att undvika fall och kollisioner som kan orsaka skador på användaren eller tredje part.

VARNING! Får användas endast under direkt tillsyn av vuxen. Får ej användas på allmän väg. För att leksaken ska fungera korrekt bör den användas på plant underlag med fast yta. Det krävs regelbundet underhåll och kontroller av fästen, skruvar, muttrar, linor och förankringer. Om sådana kontroller inte utförs kan leksaken värla eller orsaka fall. Får ej användas i områden som kan innebära fara för förfare, fotgängare och husdjur, såsom branta backar, trappor, vid vattendrag, vattenpölar osv. Detta påverkar inte konsumentens rättigheter.

NO ADVARSEL! BØR IKKE BRUKES AV BARN PÅ OVER 36 MÅNEDER GRUNNET LEKENS STØRRELSE.

ADVARSEL! Leken må brukes med forsiktigheit. Det kreves betydelige ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner som kan skade brukeren eller andre.

ADVARSEL! Skal kun brukes under direkte tilsyn av en voksen person. Skal ikke brukes på offentlig yei. For at leken skal fungere korrekt bør den anvendes på plant underlag med fast yta. Det må utføres jevnlig vedlikehold og kontroll av festeelementer, skruer, mutter, stenger og forankringer. Hvis ikke disse kontrollene utføres, kan leken velte eller forårsake fall. Skal ikke brukes på steder som representerer fare for føreren, fotgjengere og kjæledyr, som for eksempel bratte bakker, trapper, i nærværen av elver eller vanndammer osv. Dette påvirker ikke forbrukerens rettigheter.

FI VAROITUS! YLI 3 VUOTIAITTEN LASTEN EI PIDÄ KÄYTÄÄ LELUA SEN KOON TAKIA.

VAROITUS! Lelua on käytettävä varoen. Lelen käyttö vaatii taitoa. Sen huolimaton käyttö voi aiheuttaa kaatumisen tai törmäyksen, josta voi olla seurauskaa vahinkoja käyttäjälle tai kolmansille osapuoleille.

VAROITUS! Lelua saadaan käyttää ainoastaan aikuisen valvonnassa. Siitä ei saa käyttää julkisilla ja kulkuväylillä. Jotta lelu toimisi asianmukaisesti, tulee alustan olla tasainen ja se ei saa olla liukas. Tuotetta on huollettaa ja tarkastettava säännöllisesti, on varmistettava, että kiinnikeet, ruuvit, mutterit, tangot ja kiinnitykset ovat asianmukaisesti kiinni. Ilman näitä säännöllisiä tarkastuksia lelu voi kaata tai se voi aiheuttaa kaatumisvaaran käyttäjälle. I uotetta ei saa käyttää paikoissa, joissa sen käyttö voi aiheuttaa vaaran käyttäjälle, jalankulkijoille tai lemmikkeille, kuten jyrkkätrinteet, portaat, vesistöjen laheisyys, lammikot jne. Tällä ei ole vaikuttavaa kuluttajien oikeuksiin.

CZ TYTO INFORMACE DOPORUČUJEME USCHOVAT.

UPOZORNENÍ! Tuto hračku je nutné používat opatrne. Vyžaduje totiž značnou zručnost, aby se dítě vyhnulo pádům nebo srážkám, které by mohly způsobit poranění jemu nebo dalším osobám.

UPOZORNENÍ! Používajte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Nepoužívajte na veřejných cestách. Je nutné používat pouze na rovných místech, pevném povrchu a tam, kde nejsou nablízku žádné překážky. Je nezbytné provádět pravidelnou údržbu a kontrolu upevnovacích prvků, šroubků, matic, táhla a ukoťení. Pokud se tato kontrola provádět nebudé, hračka se může překlopit nebo způsobit pád. Nepoužívajte tam, kde to může být nebezpečné pro řidiče, chodce a domácí zvířata, jako na příkrych svazích, schodech, v blízkosti řek, rybníků atd. Tento bod nepoškozuje práva spotřebitelů.

RO VĂ RECOMANDĂM SĂ PĂSTRATI ACESTE INFORMATII.

AVERTISMENT! Jucăria trebuie folosită cu precautie, deoarece este necesară multă îndemânare pentru prevenirea căderilor sau ciocnirilor care pot provoca rănirea copilului sau a altor persoane.

AVERTISMENT! A se folosi numai sub supravegherea unei persoane adulte. A nu se folosi pe drumurile publice. A se folosi numai pe suprafețe plane și dure, fără obstacole în apropiere. Trebuie efectuate întreținerea și controlarea periodică a elementelor de fixare, șuruburilor, piulițelor, tijelor și ancorajelor. În caz contrar, jucăria poate cădea sau poate cauza cădere copilului. A nu se folosi în zone unde există pericole pentru conductor, pieoni și animale de companie, ca de exemplu pante accentuate, scări, în apropierea unui râu, maluri, etc. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorilor.

EL Προειδοποίηση! Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 36 μηνών, λόγω του μεγέθους του παιχνιδιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση του παιχνιδιού πρέπει να γίνεται με προσοχή, γιατί απαιτεί μεγάλη επιδεξιότητα, ώστε να αποφεύγονται πτώσεις ή συγκρούσεις που ενδέχεται να τραυματίσουν τον χρήστη ή τρίτους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να χρησιμοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Μην χρησιμοποιείται σε δημόσιο δρόμο. Για τη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού πρέπει χρησιμοποιείται σε οριζόντια, επίπεδη και καλής πρόσφυσης επιφάνεια. Πρέπει να πραγματοποιείται συντήρηση και περιοδικοί έλεγχοι στα στοιχεία συγκράτησης, στις βίδες, στα παξιμάδια, στις ράβδους και στα άγκιστρα. Σε αντίθετη περίπτωση το παιχνίδι μπορεί να αναπόδογυριστεί ή να προκληθεί πτώση. Μην χρησιμοποιείται σε περιοχές που ενδέχεται να δημιουργεί κίνδυνο στον άνθρωπο, στους πεζούς και στα ζώα, όπως απότομες πλαγιές, σκαλοπάτια, κοντά σε ποτάμια, νερόλακκους, κ.λπ. Αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή.

SK TIETO INFORMÁCIE SI ODOŁŽTE.

UPOZORNENIE! Používajte hračku s rozvahom. Vyžaduje si obratnosť, aby sa zabránilo pádom alebo kolíziam, ktoré by mohli spôsobiť zranenie používateľa alebo tretej strany.

UPOZORNENIE! Používajte výhradne pod priamym dozorom dospelej osoby. Nepoužívajte na verejných cestách. Na správne fungovanie hračky je vhodný hladký, rovný a dobre prípravny povrch. Je nevyhnutné využívať pravidelnú údržbu a kontrolu upevnenia kontroly sa môže hračka prevrátiť alebo spôsobiť pád. Nepoužívajte na miestach ako sú prudké svahy, schody, v blízkosti riek, vodných nádrží, atď., ktoré môžu byť nebezpečné pre vodiča, chodcov alebo domáce zvieratá. Uvedené skutočnosti nemajú vplyv na spotrebiteľské práva.

RU РЕКОМЕНДУЕМ СОХРАНИТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

ВНИМАНИЕ! Настоящую игрушку необходимо использовать с осторожностью, так как во время использования возможно падение или столкновение, которые могут привести к травмам пользователя или третьих лиц.

ВНИМАНИЕ! Использовать только под непосредственным присмотром взрослого. Не использовать в общественных местах. Наиболее подходящий для игры поверхностью является гладкий ровный пол с хорошим сцеплением. Необходимо контролировать техническое состояние и проводить периодические проверки элементов крепления, болтов, гаек, стержней и анкеровки. В отсутствие указанных проверок игрушка может перевернуться или привести к падению. Не использовать в местах и на поверхностях, представляющих опасность: крутых склонах, ступеньках, рядом с реками и прочими водоемами и т. д. Такое ограничение не ущемляет права потребителя.

TR BU BİLGİLERİ SAKLAMANIZI ÖNERİRİZ.

UYARI! Kullanıcının ve üçüncü kişilerin yaralanmasına yol açabilecek düşmeleri veya çarpımları önlemek önemli bir beceri gerektirdiğinden, oyuncanın son derece tedbirli bir biçimde kullanılması gerekmektedir.

UYARI! Yalnızca doğrudan yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. Halka açık yollarda kullanmayın. Oyunçanın düzgün çalışması için pürüzsüz, düz ve lastikleri iyi kavrayan bir yüzeye kullanılması gerekmektedir. Tespit elemanlarının, vidaların, somunların, çubukların ve bağlantı noktalarının düzeli olarak bakımı ve kontrole tabi tutulması gerekmektedir. Bu kontrollerin yapılmaması halinde ürün devrilmebilir veya düşmeye yol açabilir. Dik yokuşlar, merdivenler, nehir, göl, vs. yakınları gibi, sürücü, yayar ve evcil hayvanlar için tehlike oluşturabilecek yerlerde kullanmayınız. Bu, tüketicilerin haklarına zarar vermez.

معلومات مفيدة يرجى الاحتفاظ بها. خذير! يجب عدم استعماله من قبل الاطفال الذين يزيد عمرهم عن 36 شهرا، اختر لعبه.

تحذير! يجب أن تستخدم اللعبة بحذر لأنها يتطلب مهارة كبيرة لتجنب السقوط أو السقوط أو السقوط مما يتسبب في أصابة المستخدم أو أطراف أخرى.

تحذير! يجب استخدامه حسرا تحت مراقبة مباشرة من شخص بالغ. لا يجب استخدامه على الطريق العام. ينبغي أن تكون الأرض متساوية السطح ودرجة الالتصاق مقبولة لتشغيل اللعبة بشكل مناسب. يتوجب القيام بعمليات الصيانة والمراقبة الدورية لعناصر التثبيت والماسير والمراوغ والقضبان والأسناد.

في حال عدم القيام بالمراقبة فإنه ربما يتسبب في قلب اللعبة او تسرب السقوط منها. لا تستخدم في المناطق التي قد تشكل خطرا على السائق والمشاة والحيوانات الآلية، مثل المحدرات الشديدة والسلام وقرب الاتهار والجداول ومالى ذلك.

FEBER

FEBER es una marca propiedad de:
FEBER is a trademark of:
FEBER est une marque déposée appartenant à:
A FEBER é uma marca propriedade da:
Die Marke FEBER ist Eigentum von:
Het merk FEBER is eigendom van:
FEBER è una marca proprietà di:
FEBER jest znakiem towarowym należącym do:
FEBER er et registrert varemærke fra:
FEBER er et merke som tilhører:
FEBER-tuotemerkin omistaa :

FEBER je znakom ve vlastnictví společnosti:
FEBER este una marcă dințocătății trc:
FEBER je ochranná známka spoločnosti:
Владельцем торговой марки FEBER
является компания:
FEBER, FAMOSA'ya ait bir markadir.
فیبر "علامة ملوكه" فاموسا"

Fábricas Agrupadas
de Muñecas de Onil, S.A.
Edificio FAMOSA
Polígono Industrial "Las Atalayas"
C/ Del Franco S/N
03114 Alicante - España

FABRICADO EN ESPAÑA
MADE IN SPAIN
FABRIQUÉ EN ESPAGNE
FABRICADO EM ESPANHA
HERGESTELLT IN SPANIEN
WERD IN SPANJE GEFABRICER
FABBRICATA IN SPAGNA
WYPRODUKOWANO W HISZPANII
FREMSTILLET I SPANIEN
TILLVERKAD I SPANIEN
PRODUSERET I SPANIA
VALMISTETU ESPANJASSA
VYROBENO VE ŠPANELSKU
FABRICAT Į SPANIA
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
VYROBENÉ V ŠPANIELSKU
СДЕЛАНО В ИСПАНИИ
ISPANYA'DA ÜRETIMİŞTIR

صنع في إسبانيا.



3X+
LR44 1,5V

ADVERTENCIA! EDAD RECOMENDADA:
WARNING! RECOMMENDED AGE:
ATTENTION! ÂGE RECOMMANDÉ:
ATENÇÃO! IDADE RECOMENDADA:
ACHTUNG! EMPFOHLENES ALTER:
WAARSCHUWING! AAN TE BEVELEN LEEFTIJD:
AVVERTENZA! ETÀ RACCOMANDATA:
OSTREZEZNIE! ZALECANY WIĘK:
VAROITUS! SUOSITELTU IÄÄKÄ:
UPOZORNĚNÍ! VÝHODNÝ VĚK:
ПРОЕДОПОІНІЙ! ВІДОРУЧАНЫ ВЕК:
ПРОЕДОЛЮНІЕ! ОДРОРУЧАНЫ ВЕК:
ВНИМАНИЕ! ОНЕРІЛЕН ВІСТ:

خذير! العمر الموصى به

1-3

سنوات

LE RECOMENDAMOS GUARDE ESTAS INFORMACIONES.
WE RECOMMEND YOU TO KEEP THIS INFORMATION.
NOUS RECOMMANDONS DE CONSERVER CES INFORMATIONS.
RECOMENDAMOS QUE GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES.
WIR EMPFEHLEN DIESE INFORMATIONEN AUFZUBEHARREN.
WU RADEN U AN DEZE INFORMATIE TE BEWAREN.
RACCOMANDIAMO DI CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI.
ZALECAMY ZACHOWAĆ TĘ INFORMACJĘ.
VI ANBEFALER, AT DU GEMMER DISSE INFORMATIONER.
VI REKOMENDERAR DIG ATT SPARA DENNA INFORMATION.
VI ANBEFALER AT DU TAR VARE PÅ DENNE INFORMASJONEN.
TÁMÁ TIEDOTE ON SYTTÄ SÄÄSTÄÄ.
TYO INFORMACE DOPORUČUJEME USCHOVAT.
VÁ RECOMANDAM SÁ PĂSTRAT ACESTE INFORMAȚII.
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΞΩΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΛΗΠΗΦΟΡΙΕΣ.

TIETO INFORMÁCIE SI ODOŁŽTE.

BU BİLGİLERİ SAKLAMANIZI ÖNERİRİZ.

معلومات يرجى الاحتفاظ بها

ADVERTENCIA! PESO MÁXIMO RECOMENDADO:
WARNING! RECOMMENDED MAXIMUM WEIGHT:
ATTENTION! POIDS MAX. RECOMMANDÉ:
ADVERTÉNCIA! PESO MÁXIMO RECOMENDADO:
ACHTUNG! EMPFOHLENES GEWICHT:

WAARSCHUWING! MAXIMUM AANBEVOLEN GEWICHT:

AVVERTENZA! PESO MASSIMO RACCOMANDATO:

OSTREZEZNIE! MAKSYMALNA ZALECANA WAGA:

ADVARSEL! MAKSIMUM ANBEFALET VÆGT:

VAROITUS! HOGST REKOMMENDERAD VIKT:

ADVARSEL! VEILEDENDE MAKSIMUMSVÆKT:

VAROITUS! SUOSITELTU ENIMMÄISPAINO:

UPOZORNĚNÍ! MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÁ HMOTNOST:

AVERTISMENT! GREUTATE MAXIMĂ RECOMANDATĂ:

ПРОЕДОПОІНІЙ! МЕГІЗТО ПРОТЕНОМЕНО ВАРОЗ:

UPOZORNENIE! MAXIMÁLNA DOPORÚCANÁ HMOTNOSŤ:

ВНИМАНИЕ! МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ВЕС:

UYARI! ÖNERİLEN AZAMI AĞIRLIK:

خذير! الثقل الأقصى الموصى به

3in1 ponu FEBER




20 kg

44 lb



IT00163053

CONTENIDO • CONTENTS • CONTENU • CONTEÚDO • INHALT • INHOUD • CONTENUTO • ZAWARTOÅ OPAKOWANIA • INDHOLD •
INNEHÅLL INNHOLD • SISÄLTÖ • OBSAH • CONTINUT • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ • OBSAH • СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ • İÇERİK • احتوى



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO • USE AND HANDLING INSTRUCTIONS • MODE D'EMPLOI ET DE MANIEMENT • INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MANEJO • GEBRUIKS- UND FAHRANLEITUNG • GEBRUIKSAANWIJZING • ISTRUZIONI PER L'USO • NISTRUKCJA UŻYTKOWANIA • BRUGSVEJLEDNING • BRUKS- OG BETJENINGSINSTRUKSER • KÄYTTÖ- JA KÄSITTELYOHJEET • NÁVOD K POUŽITÍ • INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE și MANEVRARE • ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ • NÁVOD NA POUŽITIE A OVLÁDANIE • ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ • KULLANIM VE SÜRÜŞ TALİMATLARI



ES ADVERTENCIA! NO DEBE UTILIZARSE POR NIÑOS MAYORES DE 36 MESES POR EL TAMAÑO DEL JUGUETE.

¡ADVERTENCIA! El juguete ha de usarse con prudencia puesto que requiere gran habilidad para evitar caídas o colisiones que causen heridas al usuario o a tercera partes.

¡ADVERTENCIA! Se utilizará exclusivamente bajo la vigilancia directa de una persona adulta. No utilizar en la vía pública. La superficie adecuada para el correcto funcionamiento del juguete debe ser suelo llano, nivelado y con buena adherencia. Es necesario realizar mantenimientos y controles periódicos de los elementos de sujeción, tornillos, tuercas, varillas y andajes. En caso de no efectuarse dichos controles el juguete puede volcar o provocar una caída. No utilizar en áreas que puedan representar peligro para el conductor, peatones y mascotas, como pendientes pronunciadas, escalones, cerca de ríos, charcas, etc. Esto no afecta a los derechos del consumidor.

EN WARNING! DUE TO ITS SIZE, THIS TOY SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN OVER 36 MONTHS.

WARNING! The toy should be used with caution as skill is required to prevent falls or collisions that could injure the user or other persons.

WARNING! To be used exclusively under the surveillance of an adult. Do not use on public pathways. The toy should only be used on a flat, smooth surface with good traction. It is important to carry out regular maintenance and check on the various parts of the toy, screws, washers and nuts to ensure safe play. If these checks and controls are not carried out, the toy could prove unstable. Do not use in areas which could incur danger for the driver, pedestrians or pets, for example on steep slopes, stairs, near rivers, pools etc. This does not affect your statutory rights.

FR ATTENTION! EN RAISON DE SES DIMENSIONS, CE JOUET NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS DE PLUS DE 3 ANS.

ATTENTION! L'utilisation du jouet doit se faire avec prudence, car son maniement requiert une grande dextérité pour prévenir toute chute ou collision susceptible d'occasionner des blessures à l'utilisateur ou aux tiers.

ATTENTION! À n'utiliser que sous la surveillance directe d'un adulte. Ne pas utiliser sur la voie publique. N'utilisez ce jouet que sur un sol plan, nivelé et offrant une bonne adhérence. Il est indispensable de vérifier régulièrement le bon état et le serrage des éléments de fixation, vis, boulons et rondelles, afin d'éviter tout risque de chute. Ne pas utiliser dans des lieux pouvant présenter un quelconque danger pour le conducteur, les piétons ou les animaux domestiques, tels qu'une pente prononcée, des escaliers, à proximité d'une rivière, d'une flaue d'eau, etc. Cette clause ne va en rien à l'encontre des droits du consommateur.

PT ATENÇÃO! NÃO DEVE SER UTILIZADO POR CRIANÇAS MAIORES DE 36 MESES EM VIRTUDE DO TAMANHO DO BRINQUEDO.

ATENÇÃO! O brinquedo é para ser usado com prudência, visto que requer grande destreza para evitar quedas ou colisões que causem feridas ao utilizador ou ainda a terceiras pessoas.

ATENÇÃO! A ser usado exclusivamente sob a vigilância directa de um adulto. Não utilizar na via pública. A superfície adequada para o funcionamento correcto deste brinquedo, deve ser plana, nivelada e com uma boa aderência. É necessário fazer manutenção e controles periódicos às peças do brinquedo, tais como: parafusos, porcas, porcas e encaves, para evitar o risco de uma queda. Não utilizar em áreas que possam representar perigo para o condutor, peões e animais de companhia, como pendentes acentuadas, degraus, perto de rios, charcos, etc. Isto não afeta os direitos do consumidor.

DE WARNUNG! DARF WEGEN DER GRÖSSE DES SPIELZEUGS NICHT VON KINDERN ÜBER 36 MONATEN VERWENDET WERDEN!

ACHTUNG! Das Spielzeug ist mit Vorsicht zu verwenden, da große Geschicklichkeit notwendig ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte Verletzungen erleiden können.

ACHTUNG! Das Spielzeug darf nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Nicht auf öffentlichen Straßen verwenden. Für die korrekte Nutzung des Spielzeugs eignet sich ein ebener Boden mit guter Haftung. Die Halterungselemente, Schrauben, Muttern, Stäbe und Verankerungen müssen regelmäßig überprüft und gewartet werden. Sollten diese Prüfungen nicht erfolgen, kann das Spielzeug umkippen oder einen Sturz verursachen. Nicht in Bereichen verwenden, bei denen Gefahr für den Fahrer, Fußgänger oder Haustiere besteht, wie z. B. auf starken Steigungen oder Treppen, in der Nähe von Flüssen oder Tümpeln usw. Die Verbraucherrechte sind davon nicht betroffen.

NL LET OP! NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN OUDER DAN 36 MAANDEN VANWEGE DE AFMETINGEN VAN HET SPEELGOED.

WAARSCHUWING! Het speelgoed moet voorzichtig gebruikt worden aangezien het enige vaardigheid vergt om vallen en botsingen te voorkomen, die de gebruiker of derden zouden kunnen verwonden.

WAARSCHUWING! Uitsluitend onder direct toezicht van een volwassene gebruiken. Niet op de openbare weg gebruiken. Een geschikt oppervlak voor de juiste werking van het speelgoed is een vlakke, waterpas en vaste vloer. Het is nodig om de bevestigingselementen, schroeven, moeren, stangen en bevestigingspunten regelmatig te controleren en te onderhouden. Als deze controles niet worden uitgevoerd kan het speelgoed omkiepen of een val veroorzaken. Niet gebruiken op plaatsen die een gevaar kunnen zijn voor de bestuurder, voetgangers en huisdieren, zoals steile hellingen, afstapjes, dichtbij rivieren, plassen, enz. Dit heeft geen gevolgen voor de rechten van de consument.

IT AVVERTENZA! A CAUSA DELLE DIMENSIONI DEL GIOCATTOLINO, NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA BAMBINI DI PIÙ DI 36 MESI.

ATTENZIONE! Il giocattolo deve essere utilizzato con prudenza, poiché richiede particolare abilità per evitare cadute o urti che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.

ATTENZIONE! Utilizzare solo sotto la sorveglianza di una persona adulta. Non utilizzare su strade pubbliche. Per il corretto funzionamento del giocattolo, utilizzare su una superficie piana e livellata con una buona aderenza. È necessario eseguire la manutenzione e i controlli periodici degli elementi di fissaggio, viti, dadi, perni e tiranti. In caso contrario, il giocattolo potrebbe capovolgersi o provocare una caduta. Non utilizzare in zone che potrebbero essere pericolose per il conducente, i pedoni o gli animali domestici, quali discese ripide, gradini, in prossimità di fiumi, stagni, ecc. Ciò non pregiudica i diritti del consumatore.

PL ZALECAMY ZACHOWANIE TYCH INFORMACJI.

OSTRZEŻENIE! ZE WZGŁĘDU NA JEJ WIELKOŚĆ, ZABAWKA PRZEZNACZONA JEST DLA DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 36 MIESIĘCY.

OSTRZEŻENIE! Zabawkę należy używać z przeróżnością. Jej użytkowanie wymaga dużej wprawy, aby uniknąć upadków i zderzeń, które mogłyby spowodować zranienie użytkownika lub osób trzecich.

OSTRZEŻENIE! Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie używać na drogach publicznych. Zawsze używać na powierzchniach plastycznych, o twardym gruncie oraz z dala od przeszkodek. Konieczna jest należytą konserwację i okresowa kontrola elementów mocujących, śrub, nakrętek, prętów oraz kotwic. W przypadku gdy powyższe kontrole nie zostaną przeprowadzone, zabawka może się wywrócić lub doprowadzić do upadku. Nie używać zabawki na powierzchniach, które mogą być niebezpieczne dla kierowcy, pieszych i zwierząt domowych, np.: na stromych powierzchniach, schodach, blisko rzeki, stawu itd. Nie narusza praw konsumenta.

DK ADVARSEL! BØRN ÅLDRE END 36 MÅNEDER BØR IKKE BRUGE LEGETØJET PÅ GRUND AF DETS STØRRELSE.

ADVARSEL! Legetøj skal bruges med forsigtighed, da det kræver stor opmærksomhed at undgå styr til eller sammenstød, der kan føre til skader på bruger eller andre.

ADVARSEL! Må kun anvendes under opsyn af en voksen. Må ikke anvendes på offentlige veje. Legetøj bør anvendes på en overflade, der er flad, vandret og giver et godt fodfæste. Det er nødvendigt at foretage regelmæssig vedligeholdelse og kontrol af fastgørelseselementerne, skruer, møtrikker, stange og forankringer. Hvis nævnte kontrol ikke foretages, kan legetøj vælte eller forårsage et fald. Bør ikke anvendes på steder, hvor brugen kan udgøre en fare for føreren, fodgængere og dyr, som f.eks. på stejle bakker, trappestræde, nær floder, damme osv. Dette påvirker ikke forbrugerens rettigheder.